

Тунгуска

ТЕРМОФОР®
СИБИРСКИЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ И КАМИНЫ

Классическая
дровяная печь-каменка

EAC



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сделано в России

Тепло приходит из Сибири

Благодарим Вас за приобретение продукции компании «Термофор».

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правил эксплуатации и обслуживания дровяной печи-каменки «Тунгуска» (далее — печи) и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной ее эксплуатации.

К монтажу и эксплуатации печи допускаются лица, изучившие настояще руководство.

С уважением,
компания «Термофор»

Настоящий документ защищен законом об авторских правах. Запрещается полное или частичное воспроизведение содержимого настоящего документа без предварительного уведомления и получения разрешения от компании «Термофор».

Компания «Термофор» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию печи, не ухудшающие ее потребительские свойства, без обновления сопровождающей ее документации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Особенности конструкции	3
3. Свойства применяемой стали	3
4. Модельный ряд	4
5. Технические характеристики	5
6. Устройство и работа печи	9
7. Маркировка и упаковка печи	10
8. Использование по назначению	12
9. Техническое обслуживание	33
10. Текущий ремонт	36
11. Гарантийные обязательства	37
12. Хранение	38
13. Транспортирование	39
14. Утилизация	39
15. Комплект поставки	40

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Дровяная печь-каменка «Тунгуска» предназначена для приготовления бани и отопления смежных помещений, а также, при наличии необходимой для этого комплектации, – для нагрева воды .

Печь предназначена для бытового использования в русской бане и позволяет получать комфортные сочетания температуры и влажности воздуха. Периодичность использования не должна превышать двух раз в неделю, а время непрерывной топки не более пяти часов.

ВНИМАНИЕ! При использовании печи «Тунгуска» в коммерческих целях, а также при непрерывной топке печи более 5 часов, эксплуатационная нагрузка увеличивается в 4–10 раз. При таком режиме срок службы печи значительно сокращается, и предприятие-изготовитель снимает с себя все гарантийные обязательства.



2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Обновленный дизайн. Декоративные наружные детали изготовлены с применением современных технологий.
- Реализованная концепция тепловой равнопрочности, которая увеличивает срок службы печи. Толщина деталей топки, подверженных наибольшей термической нагрузке, увеличена на 50%.
- Наружный кожух выполнен сплошным, вентиляционные отверстия только на передней стенке, для максимального экранирования жесткого инфракрасного излучения от топки.

3. СВОЙСТВА ПРИМЕНЯЕМОЙ СТАЛИ

Банные печи торговой марки «Термофор» изготавливаются из разных видов стали.

Для изготовления теплонагруженных элементов печи (описаны в п.б) в моделях «Inox» применяется жаростойкая высоколегированная коррозионностойкая сталь, более известная в разговорном бытовом языке как «нержавеющая сталь» или «нержавейка».



Также возможно применение «нержавеющей стали» во внешних декоративных элементах печей. Прочие детали печи в моделях «Inox» изготавливаются из качественной конструкционной («черной») стали.

Применение для изготовления теплонагруженных элементов печи легированной хромом коррозионностойкой стали, обладающей повышенной сопротивляемостью коррозионному воздействию дымовых газов при высоких температурах (повышенной жаростойкостью - не менее 750 °C) позволяет обеспечить необходимый эксплуатационный ресурс при относительно меньшем внимании к режимам эксплуатации. Качество коррозионностойкой стали подтверждается сертификатами заводов-изготовителей.

Для изготовления моделей «Carbon» применяется качественная конструкционная сталь соответствующая ГОСТ 1050-88.

Температура начала окалинообразования у конструкционных или «черных» сталей не превышает 450 °C.

Конструкционная сталь уступает хромосодержащей высоколегированной стали в плане стойкости к окалинообразованию, поэтому в печах из конструкционной стали применен избирательный подход: теплонагруженные детали выполнены утолщенными в два раза, а особо нагруженные детали - в три раза, по сравнению с деталями из жаростойкой стали. Защищены именно теплонагруженные места, что, при более строгом соблюдении рекомендованных режимов использования, обеспечивает необходимый эксплуатационный ресурс печи, практически не снижая теплоэффективности.

Главным достоинством печей из конструкционной стали является их цена. Они заметно дешевле своих аналогов из «нержавеющей» стали. При этом печи из конструкционной стали сохраняют тот же оригинальный дизайн и высококлассный функционал, как и печи из «нержавейки».

4. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серийно выпускаются 2 базовые модели: «Тунгуска 2011» и «Тунгуска XXL 2013». Каждая модель имеет модификацию из жаростойкой (Inox) и конструкционной (Carbon) стали, а также выпускается в двух вариантах: со стандартным топливным каналом и «Витра» с расширенным топливным каналом.

Данные модели имеют общие особенности конструкции и принцип работы. Различие между моделями заключается в габаритных размерах и объеме парильного помещения на которое рассчитана печь.

Все модели печи «Тунгуска» имеют модификации со встроенным теплообменником и с коротким топливным каналом.

Печь имеет несколько цветовых исполнений конвектора.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приведены в таблицах 1 и 2. Габаритные размеры печи приведены на рисунках 1–4. Монтажные размеры печи (проема под топливный канал) приведены в пункте 8.6.

Разрешенные виды топлива: дрова.

Для снижения скорости образования сажевого налета на стенках дымохода необходимо использовать твердую древесину лиственных пород влажностью не более 20 %.

Рекомендуемая емкость бака самоварного типа «Байкал» для горячей воды: 50–75 литров.

Рекомендуемая емкость выносного бака для горячей воды: 42–80 литров.

Время нагрева парильного помещения от 20 °C до 100 °C при условии правильной теплоизоляции стен, потолка и пола – ориентировочно 60 мин.



ВНИМАНИЕ! При использовании бани в осенне-зимний период, и использовании печи в качестве единственного источника тепла, время нагрева парильного помещения и обеспечения приемлемой температуры в иных помещениях бани значительно увеличивается, а попытки его сократить с помощью интенсивного горения неизбежно приводят к преждевременному выходу печи из строя.



ВНИМАНИЕ! Баки для горячей воды и теплообменник самоварного типа «Костакан» в комплект поставки не входят.



ВНИМАНИЕ! Максимальный объем отапливаемого помещения определен из условий обеспечения эффективного конвекционного теплообмена и нормативов общего термического сопротивления ограждающих конструкций по СНиП 23-02-2003.

Емкость встроенного теплообменника (в модификации с теплообменником) – 1,2 л. Размер присоединительной резьбы штуцера теплообменника – G3/4.

Присоединительные размеры штуцеров теплообменника показаны на рисунках 1 и 4.

Таблица 1. Технические характеристики модели печи-каменки «Тунгуска 2011».

Модель	Тунгуска 2011 Inox	Тунгуска 2011 Inox Витра	Тунгуска 2011 Carbon	Тунгуска 2011 Carbon Витра
Расчетный объем парильного помещения, куб. м	8–18	8–18	8–18	8–18
Ширина, мм	415	500	415	500
Глубина, мм (полная)	830	840	830	840
Глубина, мм (без учета длины топливного канала)	595	595	595	595
Высота, мм	800	800	800	800
Масса, кг	56	63	68	75
Масса закладываемых камней, кг	60	60	60	60
Объем каменки, куб. дм	24	24	24	24
Объем топки, л	46	46	46	46
Максимальный объем загрузки топлива, куб. дм	30	30	30	30
Максимальная длина полена, мм	500	500	500	500
Диаметр присоединяемого дымохода, мм	115	115	115	115
Минимальная высота дымохода, м	5	5	5	5




Рисунок 1. Габаритные размеры печи «Тунгуска 2011 Витра»




Рисунок 2. Габаритные размеры печи «Тунгуска 2011».

Таблица 2. Технические характеристики модели печи-каменки «Тунгуска XXL 2013».

Модель	Тунгуска XXL 2013 Inox	Тунгуска XXL 2013 Inox Витра	Тунгуска XXL 2013 Carbon	Тунгуска XXL 2013 Carbon Витра
Расчетный объем парильного помещения, куб. м	12-24	12-24	12-24	12-24
Ширина, мм	415	500	415	500
Глубина, мм (полная)	990	1010	990	1010
Глубина, мм (без учета длины топливного канала)	750	750	750	750
Высота, мм	800	800	800	800
Масса, кг	70	77	83	90
Масса закладываемых камней, кг	92	92	92	92
Объем каменки, куб. дм	37	37	37	37
Объем топки, л	61	61	61	61
Максимальный объем загрузки топлива, куб. дм	40,5	40,5	40,5	40,5
Максимальная длина полена, мм	660	660	660	660
Диаметр присоединяемого дымохода, мм	115	115	115	115
Минимальная высота дымохода, м	5	5	5	5




Рисунок 3. Габаритные размеры печи «Тунгуска XXL 2013 Витра»




Рисунок 4. Габаритные размеры печи «Тунгуска XXL 2013».

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПЕЧИ

Печь «Тунгуска» предназначена для работы в режиме умеренно интенсивного горения при наборе температуры в бане (не более полутора часов подряд), и в режиме экономичного горения при поддержании выбранной температуры. Общий вид и расположение основных элементов печи представлены на рисунке 5.

В моделях «Inox» топливник (4) и каменка изготовлены из жаростойкой высоколегированной стали с толщиной стенок до 3 мм.

В моделях «Carbon» топливник (4) и каменка изготовлены из конструкционной стали толщиной 4 мм, наиболее теплонагруженные участки имеют утолщения до 6 мм.

Все потенциальные места скопления сажи в горизонтальных газоходных каналах печи прожигаются открытым пламенем через специально организованные щели.

Глубокая невентилируемая каменка (1) печи прогревается открытым пламенем с пяти сторон и имеет замыкающуюся кверху пирамидальную форму, фокусирующую тепловое излучение от стенок каменки в ее центральной части для максимального прогрева камней. Большая масса камней, закладываемых в каменку печи, обеспечивает стабильность температуры в парилке и является мощным парогенератором.

Кожух-конвектор (8), охватывающий поверхности нагрева печи, ускоряет нагрев воздуха в парилке за счет образуемого им мощного конвекционного потока. Кроме того, он экранирует жесткое инфракрасное излучение, исходящее от нагретых стенок топки, что создает мягкое тепло в парилке и служит защитой от случайного прикосновения к печи во время ее работы.

Специальный канал (2) подает вторичный воздух в газоходные каналы печи для дожигания выходящих газов и качественного прогрева каменки.

Выносной топливный канал позволяет топить печь из смежного помещения. Модификация с коротким топливным каналом подойдет любителям топить баню из парильного помещения.

Дверца топливника, вращаясь на шарнирах, открывается на угол, необходимый для удобной и безопасной загрузки топлива.

В модели со стандартным топливным каналом дверца выполнена в двух взаимозаменяемых вариантах: стальная дверца (11) со свойством самоохлаждения наружной панели и дверца оригинального дизайна со светопрозрачным экраном из жаростойкого стекла Schott Robax® (12).

Модель «Витра» комплектуется расширенным топливным каналом (9) и дверцей (13) с панорамным светопрозрачным экраном из жаростойкого стекла Schott Robax® с диагональю 420 мм. В верхней части дверцы организована щель

для предотвращения интенсивного отложения сажи на светопрозрачном экране за счет воздушной «завесы».

Наличие экрана из жаростойкого стекла позволяет визуально контролировать процесс горения и просто любоваться видом живого огня.

Массивный колосник (5), из литейного чугуна, установлен в нижней части топки. Под топкой расположен зольник с выдвижным зольным ящиком (6).

При работе печи первичный воздух, необходимый для горения, подается через неплотно закрытый зольный ящик (6) и колосник (5) к топливу. Колосник облегчает розжиг и обеспечивает равномерное горение дров. В печи «Тунгуска XXL 2013» чугунный колосник устанавливается на всю глубину топки, обеспечивая горение топлива в самом дальнем уголке.

Через щели колосника зола попадает в зольный ящик, с помощью которого можно легко производить очистку печи, не прерывая процесса горения.

Газообразные продукты горения направляются в дымоход (7) через патрубок диаметром 115 мм.

В модификации ТО (с теплообменником) теплообменник (10) закреплен внутри топки на боковой стенке, на противоположной стенке топки имеются симметричные отверстия, закрытые заглушками (3). Теплообменник позволяет нагревать воду в выносном баке, а его расположение внутри топки значительно ускоряет процесс нагрева.

Элементы печи, не несущие большую термическую нагрузку, выполнены из конструкционной стали.

Наружная поверхность печи покрыта термостойкой кремнийорганической эмалью.



ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию печи, не ухудшающие ее потребительские свойства.

7. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ПЕЧИ

7.1. Маркировка

На печи имеется информационный шильдик с указанием модели печи, ее массы, заводского серийного номера и даты изготовления печи, а также информации о сертификатах на данную модель.



Рисунок 5. Расположение основных элементов печи «Тунгуска»
модификация с теплообменником

7.2. Упаковка

Печь упакована в транспортировочную тару. Уложенные в пакет Руководство по эксплуатации и комплектующие в оберточной бумаге, вложены в топку печи.

На упаковке печи в передней части имеется ярлык, в котором содержатся сведения о модели печи, массе, конструктивных особенностях и дате изготовления.

7.3. Порядок снятия упаковки потребителем:

1. Разрезать упаковочную ленту.
2. Снять картонные коробки.
3. Снять полиэтилен.
4. Извлечь руководство по эксплуатации и комплектующие (при наличии) из печи и освободить их от упаковки.
5. Убрать бруски, открутив крепежные болты.
6. Снять с поверхности печи рекламные наклейки и защитную пленку

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

8.1. Эксплуатационные ограничения



ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать печь в производственных помещениях категорий А, Б, В по взрывопожарной безопасности в соответствии с НПБ 105-95 (Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности).



ВНИМАНИЕ! Не допускается использовать в качестве топлива вещества, не указанные в пункте 5.



ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать в качестве топлива уголь и угольные брикеты.



ВНИМАНИЕ! Не допускается использовать для розжига спиртосодержащие и легковоспламеняющиеся вещества (например бензин, керосин и т.п.).

Не допускается сжигать глянцевую бумагу, обрезки ДСП, ламинаата и оргалита, так как при этом могут выделяться газы, являющиеся причиной взрывоподобного воспламенения и повреждения печи.



ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать печь не по назначению.



ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать печь с пустым теплообменником и баком для горячей воды или неподключенными системами нагрева воды (при наличии).



ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать печь в мобильных домах, трейлерах или палаточных домах.



ВНИМАНИЕ! Запрещается перегрев и перекаливание печи во время эксплуатации.

Чтобы печь служила долго, не перегревайте и не перекаливайте её. Перегрев и перекаливание печи можно определить по красному свечению металла топки в темноте, особенно элемента патрубка дымохода.

Следите за интенсивностью горения, не допускайте бесконтрольной (например, при открытой двери) подачи воздуха в топливник. Это может привести к пожароопасной ситуации и преждевременному выходу печи из строя.

8.2. Подготовка печи к эксплуатации



ВНИМАНИЕ! При первом протапливании печи возможно появление едкого дыма и запаха, которые исчезают при дальнейшей эксплуатации.

Людям с болезнями легких и владельцам домашних животных, восприимчивых к дыму (таких как птицы), следует принять меры предосторожности.

Первую протопку печи необходимо произвести на открытом воздухе с соблюдением мер пожарной безопасности, продолжительностью не менее 1 часа, при загрузке топки наполовину в режиме интенсивного горения.

Для правильной работы печи при первой протопке необходимо организовать временный дымоход высотой не менее 2 м.

Для модели печи со встроенным теплообменником при первой протопке необходимо организовать временную систему нагрева воды.



ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия при первом протапливании не производите механического воздействия на поверхность печи до полного ее остывания и окончательной полимеризации краски.



ВНИМАНИЕ! Первая пропотка модели «Витра» должна произойти с открытой топочной дверцей, для предотвращения оседания сажи на светопрозрачном экране.

Убедитесь в нормальном функционировании всех элементов печи и защитных конструкций. Неисправная печь к эксплуатации не допускается.

Исправная печь:

- не имеет внешних повреждений корпуса.
- дверца свободно вращается на шарнирах и надежно фиксируется в закрытом положении.
- светопрозрачный экран на дверце (при наличии) не имеет повреждений.
- колосниковая решетка целая, не имеет прогаров и трещин.
- зольный ящик свободно перемещается и плотно прилегает к корпусу в закрытом состоянии.
- теплообменник (при наличии) не имеет трещин и протечек.

8.3. Камни для каменки

В каменку следует закладывать камни, специально для этого предназначенные. Производитель рекомендует использовать габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит, жадеит. Эти вулканические породы имеют красивую фактуру и состоят из стойких к физическому и химическому воздействию минералов, не содержат вредных примесей. Они обладают большой теплоемкостью, выдерживают большие многократные перепады температур, не боятся огня, при подаче воды на каменку не разрушаются и не растрескиваются. Рваная, неправильная форма камней и разность их линейных размеров обеспечивают максимальное наполнение каменки и наибольшую площадь теплоотдачи.



ВНИМАНИЕ! Не применяйте камни неизвестного происхождения - они могут содержать в большом количестве сернистые соединения и радионуклиды, которые делают их непригодными и даже опасными для использования в бане.

Перед закладкой камни следует промыть в проточной воде жесткой щеткой.

Не следует укладывать камни выше верхнего уровня печи. Они не смогут прогреться до температуры, требуемой для качественного парообразования.



ВНИМАНИЕ! Не допускайте чрезмерной подачи воды на нераскаленные камни для исключения прямого контакта воды с металлом. При этом происходит интенсивный окислительный процесс металлических стенок каменки, что снижает срок их службы и, как следствие, вызывает прогар.



ВНИМАНИЕ! При подаче воды на раскаленные камни происходит выброс горячего пара из каменки. Подачу воды нужно производить с осторожностью.

При долгой эксплуатации камни необходимо перекладывать заново не менее одного раза в год. Одновременно надо удалять каменную крошку и заменять разрушенные камни.

8.4. Подготовка помещения к монтажу печи

Конструкции помещения, которые находятся на расстоянии менее 500 мм от печи и дымовой трубы, следует защищать от возгорания:

- стены (или перегородки) из горючих материалов - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по негорючему теплоизоляционному материалу толщиной 10 мм, от пола до уровня на 250 мм выше верха печи. Рекомендуем использовать «Экран защитный» торговой марки «Термофор», укомплектованный картоном базальтовым толщиной 10 мм.
- стена (перегородка), через которую проходит топливный канал, должна быть из негорючего материала от пола до уровня на 250 мм выше верха печи, рекомендуемая толщина стены 125 мм.
- под печью необходимо сделать основание из кирпича или другого негорючего материала или площадку-постамент из негорючего материала высотой 100 мм от уровня деревянного пола на расстоянии 380 мм от стенок печи. На пол из негорючего материала печь устанавливается без дополнительного постамента.
- пол из горючих и трудногорючих материалов перед дверцей топки — металлическим листом размером 700×500 мм (рисунок 8)

- в потолке, в месте прохождения через него дымовой трубы, выполнить пожаробезопасную разделку.
- при монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов обеспечить трубу искроуповителем из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм, а пространство вокруг дымовой трубы следует перекрыть негорючими кровельными материалами.



ВНИМАНИЕ! Место установки печи и трубы дымохода должно быть выполнено в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, либо технических норм страны, в которой печь будет эксплуатироваться.

8.5. Воздухообмен в парилке

Для обеспечения надежного воздухообмена в парилке рекомендуется организовать приточно-вытяжную вентиляцию (см. рисунок 8).

Для притока воздуха необходимо организовать специальный канал с выходным отверстием (9), сечением около 100 кв. см, расположенным в полу как можно ближе к печи или под печью.

Отверстие для вытяжки воздуха (6) размещается в стене чуть ниже уровня потолка как можно дальше от печи. Для вытяжки наиболее влажного и холодного воздуха к верхнему отверстию присоединяется вертикальный короб (8) с входным отверстием на расстоянии не более 500 мм от пола.

Для возможности управления воздухообменом приточное и вытяжное отверстия рекомендуется оснастить регулируемыми задвижками (7).



ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха с улицы в помещение, где работает печь. Нарушение данного условия может привести к нестабильной работе печи и возникновению опасных ситуаций, таких как отравление углекислым газом, пожар (эффект «обратной тяги» или «отрокидывания тяги»).



ВНИМАНИЕ! Для исключения преждевременного выхода печи из строя (особенно актуально при температуре наружного воздуха ниже плюс 5°C) необходимо обеспечить проветривание парильного помещения после использования бани — для уменьшения влажности воздуха.

8.6. Монтаж печи



ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу печи и закладке камней в каменку производить после полного остывания печи.



ВНИМАНИЕ! Печь тяжелая. Убедитесь, что у вас есть возможность и оборудование для её перемещения.



ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать печь в местах, где она будет создавать препятствие для движения людей при эвакуации.

Установите печь на специально подготовленное место для ее эксплуатации. Убедитесь, что печь собрана и установлена правильно.

Если после прочтения данного руководства у вас возникают сомнения в правильности установки печи, вы должны получить консультацию специалиста по монтажу печей, знакомого со всеми аспектами безопасной и правильной установки.

Схема монтажа печи показана на рисунке 8. Расстояние от дверцы топки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм. Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком - не менее 1200 мм.

Расстояние между наружной поверхностью печи, дымовой трубы и сгораемыми конструктивными элементами следует принимать не менее:

- для незащищенных конструкций из горючих и трудногорючих материалов - 500 мм;
- для конструкций из негорючих материалов - 380 мм;
- для конструкций из горючих и трудногорючих материалов, защищенных согласно п. 8.4 - 380 мм;

Не производите установку печи в углублении в стене (в нише) или полу. Со стороны топливного канала расстояние от кожуха-конвектора до стены должно быть не менее 30 мм. Если стена сделана рекомендуемой толщины (125 мм) дверца топки будет иметь наиболее правильное положение.

Проем в стене для топливного канала от уровня опорных ножек должен иметь размеры (высота x ширина):

- для модели со стандартным топливным каналом – 480x270 мм
- для модели с расширенным топливным каналом – 550x410 мм

Для установки печи модели «Витра» на место эксплуатации, необходимо:

1. открутить саморезы 8 шт., которыми прикрепляется рамка с дверцей к топливному каналу, и снять ее; (см. рисунок 6)
2. установить печь на место эксплуатации (край топливного канала должен выходить с другой стороны перегородки);
3. установить рамку с дверцей на место и закрепить саморезами;




Рисунок 6 Места установки саморезов.

Для модели со стандартным топливным каналом печь сначала устанавливается на место, а затем на топливный канал надевается дверца, которая входит в комплект поставки.

Установка дверцы на печи модели о стандартным топливным каналом производится следующим образом:

1. Извлеките ось и упор из упаковки;
2. Установите дверцу на втулки топливного канала, совместив отверстия (рисунок 7.а);
3. Совместите отверстие упора с нижним отверстием каркаса, при этом упор должен располагаться внутри каркаса (рисунок 7.а);
3. Вставьте ось через отверстия снизу вверх (рисунок 7.б),
4. Подогните упор, фиксируя конец оси между площадками упора (рисунок 7.в);




Рисунок 7. Установка дверцы при монтаже печи.




Рисунок 8. Схема монтажа печи в помещении с перегородкой из негорючего материала.

Данная схема является эскизом, отображающим общие рекомендуемые расстояния и разработанным в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.



ВНИМАНИЕ! При установке двери используется только один упор, второй используется как запасной.

Камни в каменку закладываются после окончания установки печи на место эксплуатации и ее подключения ко всем предусмотренным системам.

8.7. Печи с теплообменником

Печи с теплообменником позволяют поместить бак для горячей воды в наиболее удобном месте, в том числе вне парильного помещения и установить его в мойке. Теплообменники «Термофор» выпускаются в двух вариантах:

1. теплообменник «самоварного» типа, устанавливаемый на выходной патрубок дымохода печи (не входит в комплект поставки);
2. встроенный теплообменник, устанавливаемый на стенке топки внутри печи (поставляется с печью соответствующей модификации);

В первом варианте вода в теплообменнике нагревается за счет отходящих в дымовую трубу горячих газов. Такой теплообменник можно повернуть штуцерами в любую сторону.

В втором — нагрев воды осуществляется за счет непосредственного контакта стенок теплообменника с пламенем в топке.

Встроенный теплообменник при заводской сборке устанавливается с правой (или левой) стороны печи. При необходимости его можно переставить на другую сторону печи, это позволяет устанавливать бак для горячей воды с нужной Потребителю стороны.

Теплообменники изготавливаются из высоколегированной коррозионностойкой жаростойкой стали.

Компания «Термофор» рекомендует использовать с печью «Тунгуска» теплообменник «Костакан» самоварного типа торговой марки «Термофор».

8.8. Перестановка встроенного теплообменника

Отверстия на стенках топки и конвекторе (в моделях с теплообменником) для вывода соединительных труб имеются на обеих сторонах печи, поэтому теплообменник можно переставить при необходимости на другую сторону.

Перестановку встроенного теплообменника рекомендуется производить до монтажа печи. Если печь уже установлена и эксплуатируется, то необходимо произвести ее демонтаж.



ВНИМАНИЕ! Все работы должны производиться на полностью остывшей печи.

Для перестановки теплообменника на другую сторону необходимо (крепление конвектора и теплообменника для всех моделей печи аналогичны):

1. Снять рамку конвектора, открутив 4 самореза (рисунок 9)
2. Снять конвектор, открутив 5 саморезов (рисунок 10)
3. Снять теплообменник (рисунок 11) отвернув гайки 2 шт. и вынув его из отверстий, прокладки остаются на штуцерах;
4. Снять заглушки 2 шт., открутив гайки 2 шт. и вынув заглушки из отверстий;
5. Вставить теплообменник в отверстия на другой стороне печи и закрепить гайками;
6. Закрыть заглушками, оставшиеся отверстия
7. Произвести сборку конвектора в обратном порядке (см. пункт 2-1)





Рисунок 9. Саморезы для демонтажа рамки конвектора печи.

Рисунок 10. Саморезы для демонтажа конвектора печи.



ВНИМАНИЕ! При переустановке теплообменника прокладки из негорючего материала должны располагаться с внутренней стороны топки

8.9. Монтаж системы нагрева воды



ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать к теплообменнику любого типа систему отопления.




Рисунок 11. Демонтаж теплообменника.

Общая схема монтажа системы нагрева воды показана на рисунке 12 – с встроенным теплообменником; 13 – с теплообменником «самоварного» типа. Элементы системы нагрева воды, кроме встроенного теплообменника, в комплект поставки не входят.

Система нагрева воды состоит:

- теплообменник (2) с двумя штуцерами;
- соединительные трубы (трубопровод) (8);
- выносной бак (5) для горячей воды с двумя штуцерами для присоединения к системе нагрева воды и одним штуцером для установки крана разбора горячей воды;
- кран для разбора горячей воды (6), трехходовой кран (7) и кран для слива воды из системы (9)

Бак выносного типа для горячей воды необходимо устанавливать так, чтобы дно бака было выше выходного штуцера теплообменника печи на 300 мм.


При монтаже системы нагрева воды с теплообменником самоварного типа «Костакан» компания «Термофор» рекомендует использовать бак выносного типа «Цеппелин».



ВНИМАНИЕ! При монтаже трубопроводов не допускается их провисание на горизонтальных участках. Рекомендуется их устанавливать под углом вверх не менее 30°.




ВНИМАНИЕ! При монтаже трубопроводов для нагрева воды в выносном баке суммарная рекомендованная длина системы "холодной" и "горячей" линии - не более 4 м.



- 1 - Дымоход
- 2 - Встроенный теплообменник
- 3 - Печь
- 4 - Сообщение с атмосферой
- 5 - Выносной бак для горячей воды
- 6 - Кран для разбора горячей воды
- 7 - Трёхходовой кран
- 8 - Соединительные трубы
- 9 - Кран для слива воды

Рисунок 12. Схема монтажа системы водонагрева с использованием встроенного теплообменника



- 1 - Дымоход
- 2 - Теплообменник «Костакан» самоварного типа
- 3 - Печь
- 4 - Крышка бака
- 5 - Бак выносного типа «Цеппелин»
- 6 - Кран для разбора горячей воды
- 7 - Трёхходовой кран
- 8 - Соединительные трубы
- 9 - Кран для слива воды

Рисунок 13. Схема монтажа системы водонагрева с использованием теплообменника «самоварного» типа

8.10. Монтаж бака для горячей воды

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование труб для системы нагрева воды с рабочей температурой эксплуатации менее +95°C.

ВНИМАНИЕ! Бак с горячей водой является предметом повышенной опасности при эксплуатации, поэтому необходимо проявлять максимальную осторожность при нахождении рядом с ним.

Элементы трубопроводной арматуры с условным проходом

меньше условного прохода штуцера теплообменника.

ВНИМАНИЕ! За ненадлежащее крепление бака компания «Термо-

фор» ответственности несет.

Воды 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см). Превышение не допускается.

ВНИМАНИЕ! Запрещается попадание в бак для горячей воды и

в систему нагрева воды разделяющих веществ.

Заливайте в систему нагрева воды только чистую

воду. Она должна соответствовать требованиям качества с точки

зрения содержания сохл. железа, извести и др.

ВНИМАНИЕ! Запрещается заливать воду в пустой бак и (или)

заполнять пустую систему нагрева воды с теплообменником (при

наличии) после расстыковки печи до полного остывания.

При необходимости получения горячей воды за более короткий срок,

допускается производить разбор воды до ее попадания в бак. Для этого необходимо

С печью «Гунгуска» могут использоваться два типа баков для горячей воды:

дизельного присоединительного крана типа «Т» (7) к трубе горячей линии, между

выносного и «самоварного» типа.

верхним штуцером теплообменника и выносным баком в удобном для вас месте

(рисунки 12 и 13).

удобном для потребителя месте и подсоединяется к теплообменнику с помощью

Для подключения выносного бака для горячей воды к встроенному теплооб-

меннику необходимо иметь соединительные трубы (трубопровод) с присоедини-

тильной резьбой G3/4.

Если трубопровод имеет внутреннюю резьбу, то он просто прикручивается

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм из-за небольшого несущего обеспечить

штуцера теплообменника (см. рисунок 14). Если наружную резьбу то через

максимально надежное крепление бака к стене

переходную муфту с внутренней резьбой G3/4. (см. рисунок 15).

Резьбовые соединения необходимо уплотнить сантехническим герметиком

ВНИМАНИЕ! Стена, на которой устанавливается выносной бак,

должна выдерживать вес бака, полностью заполненного водой.

Штуцер теплообменника присоединяется к трубе с внутренней присоединительной

резьбой G3/4. Труба с внутренней присоединительной резьбой G3/4

Бак «самоварного» типа устанавливается на выносной выходной патрубок дымохода.

Нагрев воды в нем происходит за счет тепла уходящих в дымоход газов.

При закипании воды в бак необходимо добавить холодную воду.

Не наливайте в бак воду под самую крышу, при заливании вода может

выплеснуться наружу.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать бак не по назначению.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать неисправный бак,

имеющий видимые повреждения и (или) протечки.

Рисунок 14. Присоединение трубопровода напрямую.

Рисунок 15. Присоединение трубопровода через муфту.



ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать бак под избыточным давлением.



ВНИМАНИЕ! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям бака голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

Компания «Термофор» рекомендует использовать с печью «Тунгуска» баки торговой марки «Термофор».

8.11. Монтаж дымохода

При эксплуатации печи, дымоходу следует уделить особое внимание.

Дымоход (дымовая труба) – это средство вытяжки отработанных газов, он обеспечивает тягу, которая способствует непрерывному поступлению воздуха, необходимого для нормального процесса горения. Данная печь разработана только для работы на естественной тяге.

Печь должна иметь свой собственный дымоход.



ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать печь, к каким либо воздуховодам кроме случаев, когда воздуховод предназначен только для работы в качестве дымохода.



ВНИМАНИЕ! Запрещается подсоединять печь к дымоходу, к которому подсоединенное другое оборудование или отопительный прибор.



ВНИМАНИЕ! Печь не создает тяги. Тяга создается только дымоходом.

Тяга – это естественное движение воздуха или газов через топку печи и дымоход. Она возникает благодаря свойству теплого воздуха подниматься вверх.

По мере движения теплого воздуха по дымоходу создается низкое давление в месте соединения печи с дымоходом. Большее давление снаружи печи заставляет воздух двигаться в область с меньшим давлением – в область топливника. Таким образом, происходит поступление воздуха в топку. Этот постоянный приток воздуха и является тягой.

Если не создать тягу определенной величины печь не будет работать эффективно.



Оптимальная тяга для работы печей торговой марки «Термофор» равна 12±2 Па.

Наличие избыточной тяги приведет к повышенному расходу топлива и перегреву печи и дымохода. Может возникнуть опасность возникновения пожара.

При недостаточной тяге в топку будет проникать недостаточно воздуха для правильного и полного сгорания топлива, что может привести к задымлению помещения, ускоренному отложению сажи в дымоходе и образованию креозота, который ядовит и пожароопасен. При монтаже дымохода, до присоединения к нему печи, необходимо проверить наличие в нем тяги.

Дымовая труба должна иметь минимальное количество колен. Прямая труба предпочтительнее. Использование более двух отводов может привести к потере тяги и возможному задымлению.

Производитель рекомендует использовать модульные тонкостенные трубы из высоколегированной коррозионностойкой стали торговой марки «Термофор» диаметром 115 мм. Они эффективны, долговечны и требуют минимальных трудозатрат при монтаже и эксплуатации.

В целях пожарной безопасности и регулирования газодинамического процесса в работающей печи, в канал дымохода рекомендуется устанавливать шибер (в комплект поставки не входит), в доступном для обслуживания месте.

Для надежной фиксации модулей между собой рекомендуется применять хомут обжимной торговой марки «Термофор».

Дымоход должен быть надежно закреплен на конструктивных элементах здания.

В случае установки толстостенной металлической, керамической или другой дымовой трубы большой массы необходимо разгрузить печь от ее веса.



ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за влияние внешних факторов на снижение естественной тяги в дымоходе.



ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать одностенные дымовые трубы с гальваническим покрытием.



ВНИМАНИЕ! Не использовать в одном дымоходе трубы разных производителей.



ВНИМАНИЕ! Все места соединения модулей дымовой трубы между собой и с печью уплотнить термостойким герметиком (не менее 1000°С), обеспечивающим герметичность стыков трубы.

который при изображении разработан обобщенным образом и не имеет специальных размеров. Помимо этого, в дымоходе могут быть установлены различные конструкции, такие как трубы, решетки, фланцы, крепежные элементы и т.д. Поэтому перед установкой и эксплуатацией дымохода необходимо убедиться в том, что все эти элементы соответствуют техническим требованиям и нормам, установленным для конкретного типа дымохода.

8.12. Эксплуатация печи

ВНИМАНИЕ! Не допускаетсястыковка модулей дымохода в перекрытиях и разделках.

ВНИМАНИЕ! Передзатапливанием печи убедитесь в наличии тяги в дымоходе. Используйте для этого трубы, изготовленные из оцинкованных зажимных болтов, имеющих температурный диапазон применения от -40 до +400 °C. Трубы должны быть герметичными и выдерживать температуру не менее +400 °C.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм и причинения вреда здоровью избегайте использования металлических труб для зажимов на стыках модулей дымохода. Используйте зажимы типа «сэндвич» торговой марки «Термофор».

Температура уходящих газов на участке первого модуля дымовой трубы от передней рабочей поверхности до местастыковки с последующими модулями должна быть не выше +400 °C. Перед установкой каждого модуля необходимо убедиться в том, что трубы, используемые для соединения модулей, имеют одинаковую длину и диаметр. Для этого можно измерить длину и диаметр каждого модуля и сравнить их. Если они отличаются, то необходимо заменить ту трубу, которая имеет меньшую длину или диаметр. Для этого можно использовать специальные инструменты, такие как изогнутые трубы, или заменить трубу на новую. Важно помнить, что замена труб должна производиться только при необходимости, так как это может привести к снижению эффективности работы дымохода.

Закрывая дверь, следите за тем, чтобы она плотно прилегала к дверному проему. Противодействие двери должно быть обеспечено за счет использования специальных замков, которые предотвращают открывание двери при воздействии на нее снаружи. Для этого можно использовать замки с электронным управлением, которые блокируют дверь при попытке ее открыть снаружи.

Не загружайте топку сверху – это может привести к опасной ситуации при открывании двери. Всегда помните, что дверь должна быть закрыта, чтобы избежать падения горючих материалов в топку. Для этого можно использовать специальные замки, которые блокируют дверь при попытке ее открыть снаружи.

ВНИМАНИЕ! Монтаж машины дымоходной прибора должен осуществляться квалифицированными работниками специализированных организаций. Работы должны проводиться в соответствии с нормами и правилами, установленными в стране, в которой находится машина.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается открывать дверь при работе в дымоходе. Дверь может быть повреждена при работе в дымоходе, что может привести к пожару. Для этого можно использовать специальные замки, которые блокируют дверь при попытке ее открыть снаружи.

ВНИМАНИЕ! Всегда держите пару рук при монтаже и демонтаже дымохода. Это поможет избежать травм и избежать возникновения пожара.

На случай пожара в дымоходе необходимо иметь четкий план действий,

Для снижения количества вредных выбросов и экономичного расхода дров необходимо производить розжиг с верхней части топлива, а в процессе эксплуатации производить подкладку дров в топку небольшими партиями. При растопке топливник необходимо наполнить средне и мелко наколотыми дровами. Более крупные поленья нужно укладывать вниз, а более мелкие — наверх. Сверху на дрова положите щепки для розжига.

Для поддержания температуры камней и воздуха в парилке зольник нужно прикрыть, а в топку заложить крупно наколотые дрова. Оптимальное количество поленьев 3–4 штуки.

Для появления устойчивой тяги после растапливания печи требуется незначительное время. Поэтому при открытии дверцы только что растопленной печи, работающей в режиме набора температуры, возможен незначительный выход дыма в помещение. Сгорания первой закладки топлива достаточно для прогрева дымохода и образования тяги, препятствующей дымлению.

В дальнейшем подачу воздуха, влияющую на интенсивность горения, можно регулировать при помощи открытия или закрытия зольного ящика и прикрытия или открытия заслонки шибера дымохода (в комплект поставки не входит). Величина прикрытия зольного ящика и заслонки шибера определяются опытном путем в процессе эксплуатации печи.

Для загрузки очередной партии дров следует полностью закрыть зольный ящик, полностью открыть заслонку шибера и через несколько секунд после этого плавно открыть дверцу.

При очередной закладке дров будьте осторожны, чтобы не затушить огонь.

Для завершения работы печи следует, дождаться пока топливо полностью прогорит, затем очистить печь от золы и полностью закрыть дверцу и зольный ящик.



ВНИМАНИЕ! Запрещается заливать огонь водой.



ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации печи возможна незначительная деформация металла в топке, не нарушающая герметичности сварных швов — это не является признаком брака.



ВНИМАНИЕ! Если температура в помещении при перерывах в работе печи меньше +5°C, то из системы нагрева воды необходимо полностью слить воду.



ВНИМАНИЕ! Использование дров с влажностью более 20% приводит к дымлению и быстрому образованию сажевого налета на стенах дымохода.

8.13. Характерные неисправности и методы их устранения

Тип неисправности	Возможная причина	Устранение
Нарушение процесса горения	Ухудшилась тяга в дымовой трубе	Прочистить дымовую трубу
Появление дымления		
Появление запаха	Испарение остатков масел и летучих компонентов эмали	Протопите печь по п. 8.2 в месте установки с максимальной вентиляцией помещения.
Потеки на наружной поверхности трубы	Недостаточная герметичность стыков дымовой трубы	Уплотнить жаростойким герметиком стыки
Медленный прогрев помещения	Недостаточная теплоизоляция помещения Неправильно подобрана печь	Утеплите помещение Произведите подбор печи большей мощности
Прогар колосника и(или) боковых стенок	Использовано топливо с высокой температурой сгорания Перекаливание печи	Произведите ремонт или замену печи на новую, в дальнейшем используйте рекомендованное топливо

8.14. Меры безопасности при эксплуатации печи

Перед началом отопительного сезона печь и дымовая труба должны быть проверены и, в случае обнаружения неисправностей, отремонтированы. Неисправная печь или дымовая труба к эксплуатации не допускается. Признаки исправной печи смотри п. 8.2.



ВНИМАНИЕ! Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям и лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.



ВНИМАНИЕ! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.



ВНИМАНИЕ! Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе или ближе 0,5 м от поверхности печи.



ВНИМАНИЕ! Во избежание случайного касания горячей поверхности печи рекомендуется предусмотреть ограждения из не горючего материала в виде сетки или решетки, а также при расстопке надевать защитную одежду, защитные (огнестойкие) перчатки и защитные очки.



ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать сплошное ограждение, препятствующее свободному конвекционному потоку.



ВНИМАНИЕ! Запрещается сушить какие либо вещи и предметы, даже на частино остывшей поверхности печи.



ВНИМАНИЕ! Выделение угарного газа в помещение является смертельно опасным.

Угарный газ не имеет цвета и запаха, образовывается при сгорании дерева, угля, нефти, газа и других горючих веществ. Очень важно иметь хорошую тягу и надежную систему вентиляции, позволяющую гарантированно удалять продукты сгорания через дымоход.



ВНИМАНИЕ! В помещениях, в которых установлена печь необходимо произвести установку сигнализаторов дыма и газоанализаторов.

Сигнализаторы должны быть установлены на расстоянии от печи, исключающем ложное срабатывание. При установке и обслуживании сигнализаторов дыма нужно следовать инструкции от производителя по их установке и расположению.

Сигнализаторы необходимо устанавливать на уровне «стола» (не под потолком) чтобы избежать ложного срабатывания. Убедитесь, что сигнализаторы срабатывают на наличие угарного газа. В случае тревоги (срабатывания сигнализатора):



ВНИМАНИЕ! Если вы услышали сигнал тревоги датчика угарного газа, не пытайтесь найти источник угарного газа!

- Немедленно выйдите на свежий воздух.
- Позвоните в пожарную службу (01) или в единую службу спасения (911, 112)
- После звонка оглядитесь вокруг, чтобы убедится, что все покинули опасное помещение. Не входите обратно, пока пожарные или спасатели не разрешат это сделать. Вернувшись, вы можете потерять сознание и умереть.
- Если источником угарного газа стало неисправно работающее оборудование не эксплуатируйте его, пока это оборудование не будет проверено специалистами

Ни при каких обстоятельствах не меняйте систему подачи воздуха в топку для увеличения интенсивности горения. Применение наддува и/или иные отступления от проектной системы подачи воздуха в топку создают опасные условия эксплуатации печи.



ВНИМАНИЕ! Располагайте силовые провода и электрическое оборудование в безопасной зоне.



ВНИМАНИЕ! В случае воспламенения креозота и/или сажи в дымоходе необходимо покинуть помещение и вызвать пожарных.

Открывать, закрывать дверцу необходимо только за ручку. Зола, выгребаемая из топки, должна быть пролита водой и удалена в специально отведенное для нее пожаробезопасное место.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Недопустимо производить работы по очистке и техническому обслуживанию печи до полного ее остывания.

9.2. Обслуживание теплоизоляции дверцы

Чтобы избежать эффекта «жары», следует тщательно следить за состоянием правильности проведения работ по техническому обслуживанию печи и

Всегда осматривайте стекло на наличие сколов и трещин. Если обнаружена трещина в стекле, то необходимо заменить стекло в соответствии с правилами Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации».

В НЕКОТОРЫХ видах дверь имеет уплотнение из герметичных материалов. При закрывании двери убедитесь, что поленья или другие предметы не торчат из топки и

■ Одного раза в три месяца для отопительных печей;

Не разрешается в течение трех месяцев при отсутствии горения, горения он может оказаться около стекла.

■ Одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной работы не используйте материалы, которые могут погарапать,

либо нанести вред стеклу. Царапины на стекле могут привести, в процессе эксплуатации, к разрушению стекла в пределами Российской Федерации необходимо

руководствоваться техническими нормами и стандартами по физико-химической стойкости и долговечности сухим.

Ни в коем случае не применяйте для очистки стекла с водой сухим способом, для очистки стекла с водой сухим способом.

Очистку стекла с водой сухим способом проводите в специальных щётках, имеющих мягкие щетинки, изготовленные из силиконовых волокон, а также щёткой с водой для взрывом газа.

Запрещается эксплуатация печи с поврежденным светопрозрачным экраном. Всегда будьте осторожны при работе с горячими предметами (с использованием ваты, шерсти, вискофильтра, фильтра, края и т.д.), стекла, кирпича и т.д. При подборе трубопровода избегайте изгиба и изогнутого пространства, чтобы избежать срыва среза изгиба. Трубы должны иметь одинаковое сечение трубы. В качестве трубопровода используется сталь, а также сталь с кремнистыми включениями по применению.

9.3. Обслуживание бака для горячей воды

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию и следуйте

При эксплуатации бака для горячей воды на нем не должно быть никаких предметов, кроме как сам бак. Появление слоев коррозии на баке, а также на его поверхности, не являются признаками брака.

Процесс коррозии, его скорость, характер и глубина повреждения зависят от состава воды. ВНИМАНИЕ! При попадании в бак солей, содержащих растворенные в воде ионные соединения, они могут вызвать коррозию. Опасность коррозии зависит от концентрации ионов солей (карбонатов, фторидов, хлоридов), наличие ионов железа, величина pH, содержание примесей тяжёлых металлов (особенно меди и ртути) и насыщение

кислородом. Скорость коррозионного процесса повышается при повышении температуры воды. Стоячая вода также способствует увеличению скорости процесса коррозии.

Очистку бака для горячей воды от накипи следует проводить по мере необходимости механическим способом (используя жёсткую губку), либо с помощью растворов с содержанием ПАВ. Следует избегать очистителей, содержащих хлориды или аммиак. Действенной мерой по устраниению загрязнений от окислов железа является применение средств «Cillit», «Цинкарь» и аналогичных им. Можно применять и 8% раствор лимонной кислоты.

Для очистки бака от накипи можно использовать лимонную кислоту, растворив ее в воде 3–5 г/л (180–300 г на полный бак). Раствор залить в бак и нагреть до момента парообразования, выдержать раствор в системе до снижения температуры до 40°C, остывший раствор слить. Систему промыть водой.

Рабочий раствор можно использовать неоднократно. При утилизации раствора его нейтрализуют содой, известью или мелом.

После применения указанных средств следует тщательно промыть изделие чистой водой.

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Повреждение лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации может привести к появлению следов коррозии, что не является гарантийным случаем. Чтобы не допускать этого предприятия-изготовитель рекомендует производить подкраску корпуса с помощью термостойкой кремнийорганической эмали. Для удобства подкраски возможно применение эмали в аэрозольных баллонах.

Вследствие нарушения правил эксплуатации печи, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации, теплообменник может деформироваться и/или прогореть. Если такое произошло — теплообменник необходимо заменить. Эксплуатация печи с поврежденным теплообменником запрещена. Деформация и прогар теплообменника гарантийными случаями не являются.

Замена теплообменника описана в п. 8.9.

В случае повреждения светопрозрачного экрана (стекла) на дверце (см. рисунок 16) в модели «Витра» его необходимо заменить. Для этого:

1. Отверните две гайки, фиксирующие прижим (рисунок 17.1), демонтируйте его и дистанционные втулки.
2. Извлеките стекло из упора.

3. Возьмите новое стекло. Если на нем нет уплотняющих лент, наклейте их: лента шириной 20 мм наклеивается сверху и снизу стекла «П» - образно (рисунок 17.I), лента шириной 10 мм наклеивается вертикально, вдоль боковых сторон стекла (рисунок 17.II).

4. Вставьте стекло в упор, при этом лента, наклеенная с боковых сторон (вертикальная) должна быть зажата между стеклом и каркасом дверцы (рисунок 17.II).

5. Зафиксируйте стекло прижимом и закрепите прижим гайками.



ВНИМАНИЕ! Гайки, крепящие прижим накручиваются на болты крепления через дистанционные втулки (рисунок 17.I).




Рисунок 17. Крепление светорозрачного экрана дверцы модели «Витра»

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев, начиная с момента передачи его Потребителю.

В случае обнаружения Потребителем несоответствия Продукции заявленным характеристикам (свойствам), Потребитель имеет право обратиться в

организацию, реализовавшую данную Продукцию с Претензией.

При этом Потребитель для урегулирования Претензии имеет право обратиться к Изготовителю.

В случае, если будет установлено, что обнаруженное несоответствие удовлетворяет следующим условиям, то Изготовитель обязуется бесплатно выполнить доработку Изделия, целиком, либо его узла (по решению Изготовителя), заменить поврежденное изделие или его компоненты, возместить ущерб иным способом (по согласованию с Потребителем):

1. установлено, что дефект возник в течение 12 месяцев с момента передачи Продукции Потребителю;
2. установлено, что дефект возник по вине компании «Термофор»;

Гарантийные обязательства не распространяются на Продукцию, а также ее узлы или элементы, в которые самовольно (Потребителем) были внесены изменения или доработки, а также на элементы, которые при нормальной эксплуатации подлежат периодической замене.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств в отношении изделия в случае нарушений со стороны Потребителя требований Руководства по эксплуатации

Нарушение технических требований по монтажу и эксплуатации изделия Потребителем (лицом осуществившим монтаж изделия) освобождает Изготовителя от ответственности.

Гарантийные обязательства прекращаются с момента установления обстоятельств, определённых выше и в дальнейшем больше не возобновляются.

12. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в упаковке в условиях по ГОСТ 15150-69, группа 3 (закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) при температуре от - 60 до + 40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % (при плюс 25°C).

В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

Требования по хранению относятся к складским помещениям Поставщика и Потребителя.

Срок хранения изделия в заводской упаковке без переконсервации — не более 12 месяцев.

При хранении печей в условиях повышенной влажности на неокрашенных поверхностях допускается появление следов поверхностной коррозии, не влияющих на эксплуатационные характеристики изделия.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1. Условия транспортирования

Транспортирование изделия допускается в транспортировочной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояний). При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки - мелкий, малотоннажный.

При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Не допускается кантование изделия.

13.2. Подготовка к транспортированию

Перед транспортированием изделия должны быть закреплены для обеспечения устойчивого положения, исключения взаимного смещения и ударов.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков, нанесенных на транспортной таре.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы печи или при выходе ее из строя (вследствие неправильной эксплуатации) без возможности ремонта, печь или ее элементы следует демонтировать и отправить на утилизацию.

При отсоединении печи или ее элементов от дымохода следует предусмотреть защиту глаз и дыхательной системы от пыли и сажи, скопившейся в элементах системы.



ВНИМАНИЕ! Производить работы по демонтажу системы необходимо только после ее полного остывания.

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончанию срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

15. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки указан в таблице

Модель	Печь	Дверца топки	Ось Аверцы	Упор оси	Руководство по эксплуатации	Упаковка
	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.
Тунгуска 2011 Inox	•	•	•	•	•	•
Тунгуска 2011 Carbon	•	•	•	•	•	•
Тунгуска 2011 Inox Витра	•				•	•
Тунгуска 2011 Carbon Витра	•				•	•
Тунгуска XXL 2013 Inox	•	•	•	•	•	•
Тунгуска XXL 2013 Carbon	•	•	•	•	•	•
Тунгуска XXL 2013 Inox Витра	•				•	•
Тунгуска XXL 2013 Carbon Витра	•				•	•

Центр информации для потребителей:

«Термофор», ООО

Юридический адрес:

630024, Россия, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 99

Отдел оптовых продаж: +7 383 353-71-39

Отдел розничных продаж: +7 383 230-00-85

Электронная почта: termofor@termofor.ru

www.termofor.ru

Модельный ряд

ТЕРМОФОР®
СИБИРСКИЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ И КАМИНЫ

Дровяные печи для русской бани



Калина



Ангара 2012



Саяны



Тунгуска 2011



Компакт



Шилка

Дровяная банная
печь-камин
премиум-класса

Дровяная банная печь
среднего класса
с закрытым каменкой

Дровяная банная
печь-сетка

Обиваемая классическая
дровяная банная печь
среднего класса

Компактная дровяная
банная печь
среднего класса

Компактная дровяная
банная печь
среднего класса

Твердотопливные воздухогрейные печи



Огонь-батарея

Линейка дровяных отопительных
печей нового поколения



Язу

Дровяная
отопительно-варочная
печь-камин



Герма

Дровяная копаковая
отопительная печь



Нормаль 2 Турбо

Гибрид дровяной отопительной печи
и электрической тепловой пушки



Золушка

Маленькая дровяная
отопительно-варочная печь

Дровяные портативные печи



Шеврон

Сверхмощная портативная
отопительная дровяная печь
длительного горения



Пичуга

Портативная дровяная
универсальная печь



Дуплет

Портативная дровяная
варочная печь



Дуплет Коптильня

Портативная дровяная
печь-коптильня



Мы разрабатываем
новые печи, названия
которым еще не придуманы

Греет больше. Служит дольше.