www.greer.ru



8-800-200-47-13



GREER.RU
info@greer.ru

НМІ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | 34 |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 2. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | 34 35 |
| 3. | ПАНЕЛЬ НМІ | 35 |
| | 3.1 Описание кнопок | 35 |
| | 3.2 Главный экран | 36 |
| 4. | ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ | 37 |
| | 4.1 Режимы работы | 37 |
| | 4.2 Режимы работы вентилятора | 37 |
| | 4.3 Режимы работы аппарата | 38 |
| | 4.4 Датчик температуры | 38 |
| | 4.5 Защита от разморозки | 38 |
| 5. | МЕНЮ НАСТРОЕК | 39 |
| | 5.1 Настройки параметров | 39 |
| | 5.2 Блокировка/разблокировка кнопок | 39 |
| | 5.3 Настройки часов | 40 |
| 6. | ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 40 |
| | 6.1 Настройки режимов | 40 |
| | 6.2 Настройка скорости вентилятора | 40 |
| | 6.3 Настройки таймера | 40 |
| 7. | УСТАНОВКА | 43 |
| | 7.1 Настенная установка | 43 |
| 8. | СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 44 |
| 9. | КОММУНИКАЦИЯ С BMS | 45 |
| 10. | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | 46 |

| 7 | 7. УС | ТАНОВКА |
|---|-------|--------------------------------|
| | 6.3 | Настройки таймера |
| | 6.2 | Настройка скорости вентилятора |
| | 6.1 | Настройки режимов |
| | | |

РУССКИЙ

Данная документация содержит важную информацию по подключению и конфигурации командоконтроллера HMI

Для вашей безопасности рекомендуется внимательно прочитать данную документацию перед подключением командоконтроллера.

Рекоммендуется сохранить документацию НМІ для последующего использования.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающих эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяется с воздухонагревателями LEO FB типа V.
- Позволяет автоматически или вручную устанавливать скорость вентилятора.
- Контролирует температуру воздуха в помещении (через открытие/закрытие клапана или настройки производительности вентилятора).
- Защита от разморозки защита от падения температуры в помещении ниже критического уровня.
- НМІ управляет максимально 6 аппаратами LEOV (для управления больше чем 1 аппаратом необходимо применить распределитель сигнала RX).
- Возможность подключения внешнего датчика температуры NTC.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Питание | 230VAC/50Гц |
|--|--|
| Регулировка | Кнопки / LCD–дисплей |
| Диапазон настройки температуры | +5 ÷ +40°C |
| Регулировка оборотов вращения вентилятора | 3 скорости |
| Температура хранения | -10÷+60°C |
| Диапазон рабочей температуры | 0 ÷ +50℃ |
| Датчик температуры | встроенный внутренний / внешний NTC (опционально) |
| IP | 20 |
| Установка | настенная |
| Корпус | Пластик |
| Недельный таймер | ON: 5д + 2д, OFF |
| Номинальная мощность нагрузки | 320 Вт (однофазный двигатель) |

2.1 Габариты



3. ΠΑΗΕΛЬ ΗΜΙ

3.1 Описание кнопок



15. Кнопка изменения режима

16. Кнопка изменения скорости

17. Кнопка ON/OFF

18. Кнопка повышения значения параметра

19. Кнопка понижения значения параметра

3.2 Главный экран



- 1. Скорость вентилятора (Низкая, средняя, высокая и авто)
- 2. ROOM TEMP. (Измеряемая температура)
- 3. SET TEMP. (Заданная температура)
- 4. Режим охлаждения
- 5. Режим отопления
- 6. День недели
- 7. Часы
- 8. Блокировка кнопок
- 9. Статус настроек временных зон
- 10. Автоматический режим
- 11. Ручной режим
- 12. Временные зоны
- 13. Защита от разморозки
- 14. Режим вентиляции

4. ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

4.1 Режимы работы

РУЧНОЙ РЕЖИМ – вентилятор работает с выбранной скоростью (LOW, MED или HI). Дополнительные режимы: обогрев, охлаждение и вентиляция. В зависимости от заданной температуры, клапан находится в открытой/закрытой позиции. Недельный таймер доступен в программируемом режиме.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОГАММИРУЕМЫЙ РЕЖИМ – производительность регулируется автоматически в зависимости от разницы между заданной и измеряемой температурой (нет возможности изменить скорость вентилятора вручную). В автоматическом режиме есть возможность отказаться от клапана – источник тепла будет контролировать расход и температуру воды.

4.2 Режимы работы вентилятора

Относится к РУЧНОМУ режиму. Чтобы выбрать режим вентилятора, смотрите раздел 5.1.

Постоянный – после достижения заданной температуры (3) клапан закрывается, вентилятор работает с заданной скоростью (1).

Термостатический – после достижения заданной температуры (3) клапан закрывается, вентилятор прекращает работу.

4.3 Режимы работы аппарата

Обогрев – клапан открыт, вентилятор работает, когда температура в помещении ниже заданной.

Охлаждение – клапан открыт, вентилятор работает, когда температура в помещении выше заданной.

Вентиляция – клапан закрыт, вентилятор включен работает,, работает с заданной производительностью.

4.4 Датчик температуры

Чтобы выбрать датчик, смотрите раздел 5.1.

Внутренний – температура измеряется встроенным датчиком. Внешний – температура в помещении измеряется с помощью внешнего датчика NTC (опционально). Можно подключить один датчик NTC к одному HMI.

ВНИМАНИЕ!

Сигнализвация включится в случае ошибки внешнего или внутреннего датчика: **ЕО**.

4.5 Защита от разморозки

Когда температура внешнего или внутреннего датчика достигнет 5°С (настройка по умолчанию), автоматически открывается клапан и включается вентилятор.

5. МЕНЮ НАСТРОЕК

5.1 Настройки параметров

- Когда командоконтроллер выключен, нажмите и придержите MODE в течение 3 секунд.
- Чтобы изменить настройки, нажмите кнопку MODE.
- Чтобы изменить параметры, нажмите кнопки +/-.

| Меню настроек | Настройка | Значение |
|------------------|---------------------------|--|
| 1 | Калибровка температуры | −9°C ~ +9°C |
| 2 | Режим вентилятора | C1: Термостатический режим C2: Постоянный режим |
| 3 | Датчик температуры | 0: Внутренний датчик 1: Внешний датчик NTC |
| 4 | Защита от разморозки | 0: Выключена 1: Включена |
| 5 | Защита от разморозки | +5°C ~ +10°C |
| 6 | MODBUS ID | 1~247 (01~F7) |

5.2 Блокировка/разблокировка кнопок

 Чтобы заблокировать/ разблокировать кнопки нажмите кнопку +, а затем – в течение 5 секунд.

5.3 Настройки часов

- Когда командоконтроллер выключен, нажмите и придержите кнопку FAN в течение 3 секунд, чтобы войти в меню настроек часов.
- Последовательность настроек: час, минута, день недели.
- Чтобы изменить настройки, нажмите кнопку FAN.
- Чтобы изменить параметры, нажмите кнопки +/-.

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

6.1 Настройки режимов

- Нажмите кнопку МОDE (15), чтобы выбрать Ручной режим или Программируемый режим.
- Нажмите кнопку MODE (15), чтобы выбрать режим Охлаждения, Обогрева или Вентиляции.

6.2 Настройка скорости вентилятора

• Нажмите кнопку FAN (16), чтобы выбрать скорость вращения вентилятора: LOW, MED, HI и AUTO.

6.3 Программирование недельного таймера

 Нажмите и придержите кнопку FAN в течение 3 секунд, чтобы начать программировать недельный таймер.

С понедельника по пятницу

Настройка времени первой зоны (час и минута) -> FAN -> Настройка статуса первой зоны (ON / OFF) -> FAN -> Настройка температуры первой зоны -> FAN -> переход к второй зоне... Настройка времени шестой зоны (час и минута) -> FAN-> Настройка статуса шестой зоны (ON / OFF) -> FAN -> Настройка температуры первой зоны

Суббота

Настройка времени первой зоны (час и минута) -> FAN -> Настройка статуса первой зоны (ON / OFF) -> FAN -> Настройка температуры первой зоны -> FAN -> переход к второй зоне.... Настройка времени шестой зоны (час и минута) -> FAN-> Настройка статуса шестой зоны (ON / OFF) -> FAN -> Настройка температуры первой зоны

Воскресенье

Настройка времени первой зоны (час и минута) -> FAN -> Настройка статуса первой зоны (ON / OFF) -> FAN -> Настройка температуры первой зоны -> FAN -> переход к второй зоне.... Настройка времени шестой зоны (час и минута) -> FAN-> Настройка статуса шестой зоны (ON / OFF) -> FAN -> Настройка температуры первой зоны

Пример:

| | | День недели | | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | Пон. ~ Пят. | | Суб. | | Boc. | |
| | | S | Ν | S | Ν | S | Ν |
| ременная зона | 1 06:00 ~ 08:00 | ON | 26°C | ON | 26°C | ON | 26°C |
| | 2 08:00 ~ 11:30 | ON | 24°C | ON | 24°C | ON | 24°C |
| | 3 11:30 ~ 13:30 | ON | 22°C | ON | 22°C | ON | 22°C |
| | 4 13:30 ~ 17:00 | ON | 22°C | ON | 22°C | ON | 22°C |
| | 5 17:00 ~ 22:00 | ON | 24°C | ON | 24°C | ON | 24°C |
| 8 | 6 22:00 ~ 06:00 | ON | 24°C | ON | 24°C | ON | 24°C |

S: Статус; N: Заданная температура

- Замечания:
 - Параметры можно изменять только когда они мигают.
 - Когда время начала мигает, есть возможность изменить его с

помощью кнопок + и –. Выбранное время является началом текущей временной зоны и концом последней.

- Когда мигает статус ON/OFF, можно изменить его с помощью кнопок + и –. При выборе позиции ON, командлконтроллер начнет работать в выбранном режиме. При выборе позиции OFF, командоконтроллер не включится.
- Когда мигает заданный параметр, можно изменить его с помощью кнопок + и –. Параметр можно изменить даже когда выбран статус OFF. Параметр станет активным в момент переключения статуса на ON. Однако следующая временная зона будет работать в соответствии с программируемым автоматическим режимом
- Пример:
 - Для того, чтобы ввести настройки программируемого автоматического режима, нажмите и придержите кнопку FAN в течение 3 секунд. Когда начнет мигать время, появится возможность установки временнех зон с понедельника по пятницу. Первую зону следует установить на 06:00 (что автоматически будет концом 6 временной зоны). Затем нажмите кнопку FAN, выберите ON с помощью + и –. Еще раз нажмите FAN и с помощью + и – установите температуру 26°С.
 - Нажмите кнопку FAN, чтобы начать настройки второй зоны в 08:00 (что автоматически будет концом 1 зоны). Затем нажмите кнопку FAN, с помощью + и – выберите ON, нажмите FAN еще раз для того, чтобы установить температуру на 24°C.
 - Нажмите еще раз кнопку FAN и повторите предыдущие шаги, чтобы установить остальные временные зоны.
 - После того, так установите 6 зон для каждого из дней, нажмите FAN, чтобы перейти к субботе. После установки зон для субботы, нажмите FAN, чтобы перейти к воскресенью
 - Когда закончите настройки, нажмите кнопку FAN или подождите 5 секунд чтобы принять изменения.

7. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Перед началом каких-либо работ по установке командоконтроллера необходимо отключить электрическое питание. Компандоконтроллер следует установить на высоте 1,5м, в месте с хорошей циркуляцией воздуха, далеко от источников тепла и холода.

7.1 Настенная установка



- 1. Снимите крышку командоконтроллера.
- Прикрепите крышку командоконтроллера к стене с помощью отвертки.
- 3. Прикрепите командоконтроллер к крышке.

8. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Отключите источник питания перед началом каких–либо работ связанных с подключением HMI.

- Все провода следует обжать металлическим наконечником.
- Размеры проводов должны быть подобраны проектировщиком.
- Минимальный размер провода: ОМУ мин 2 x 1 мм².
- Закройте крышку перед запуском.



Командоконтроллер подключить аппарат к системе BMS. Адреса доступны на www.greer.ru

| Коммуникационные параметры: | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Физический уровень | RS485 | | | | |
| Протокол | MODBUS-RTU | | | | |
| Скорость передачи данных [бим/с] | 2400 | | | | |
| Контроль четности | бит четности | | | | |
| Число битов данных | 8 | | | | |
| Число битов стопа | 1 | | | | |



10. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларация о соответствии

Компания **ГРЕЕРС** заявляет, что командоконтроллер HMI производится согласно требованиям следующих Европейских Директив:

2006/95/WE – Низковольтные электрические товары 2004/108/WE – Электромагнитной совместимости

и следующими стандартами:

PN-EN 62233:2008 PN-EN 60335-1:2012 PN-EN 55014-1:2012 PN-EN 61000-3-2:2014-10 PN-EN 61000-3-3:2013-10 PN-EN 55014-2:2015-06

CE: 15

Менеджер отдела R&D

CE